


**COMMENT
CHOISIR
UNE DOUILLE
EUROUTILS**



Choix du carré d'entraînement

Carré femelle	Désignation
1/4"	R
3/8"	J
1/2"	S
5/8"	N
3/4"	K
1"	L




DÉCOMPOSITION DE LA DÉSIGNATION

Entrainement	Type de produit	Sortie	Caractéristique	Longueur	Protection
J					

Choix du type de produit

Type de produit	Désignation
Douille	DO
Rallonge	RA
Adaptateur	AD
Porte embout	PE
Douilles guidées	DO-GUID




DÉCOMPOSITION DE LA DÉSIGNATION

Entrainement	Type de produit	Sortie	Caractéristique	Longueur	Protection
J	DO				

Choix de la sortie

Type de produit	Exemple
Hexagonal femelle	13 mm
Hexagonal mâle	HM6
Torx femelle	E10
Torx mâle	TX30



DÉCOMPOSITION DE LA DÉSIGNATION

Entrainement	Type de produit	Sortie	Caractéristique	Longueur	Protection
J	D0	13			

Choix de la caractéristique

Caractéristique	Désignation
Hexagonal	
Douilles 12P	12P
Surface Drive	SD
Engagement rapide	ER
Aimant fixe	M
Aimant latéral x3	LM
Aimant rétractable	RM



DÉCOMPOSITION DE LA DÉSIGNATION

Entrainement	Type de produit	Sortie	Caractéristique	Longueur	Protection
J	D0	13	ER		

Choix de la longueur

Carré femelle	Désignation	Version standard	Version courte	Version longue	Version extra longue
1/4"	R	25		65	*
3/8"	J	34	25	78	100
1/2"	S	38	26	83	100
5/8"	N	50			
3/4"	K	*			
1"	L	*			

* Selon la cote sur plat de sortie de la douille pour d'autres longueurs, nous consulter.

DÉCOMPOSITION DE LA DÉSIGNATION

Entrainement	Type de produit	Sortie	Caractéristique	Longueur	Protection
J	DO	13	ER	34	

Toutes nos douilles
sont disponibles en version protégée
avec une protection rotative

Votre douille n'apparaît pas ici ?

Faites-nous signe : **chez EUROUTILS,**
on ne se limite jamais au standard.